



Système "All-In-One" Alerte Clients



Votre système comprend:

- un émetteur
- une antenne
- un lot de coasters (ou plusieurs)
- un chargeur (un rack pour pagers)
- un adaptateur
- éventuellement un câble 'Jumper' (câble de connexion)

Votre système alerte clients

Retirer le système de l'emballage. Brancher le câble de l'adaptateur à l'arrière du terminal, puis brancher la prise. Fixer l'antenne sur le côté du terminal sur la prise de connexion. Dans le menu de configuration vous pouvez régler les paramètres.

Le réglage de l'heure et le réglage du signal d'appel sont les plus fréquents.



Réglage de l'heure:

- Appuyez sur la touche "setup".
- Puis entrer

le code d'accès **1379**

- Appuyez sur la touche "enter".
- Appuyez une fois sur la touche "menu" (l'affichage de l'heure commence à clignoter). Entrer l'heure à l'aide des touches numériques.

- Appuyez une fois sur "enter" (l'affichage des minutes commence à clignoter). Entrer les minutes à l'aide des touches numériques.
- Appuyer une fois sur "enter" (l'indicateur AM ou PM commence à clignoter).
- Appuyer sur "select" pour passer de AM à PM.
- Appuyer une fois sur "enter" pour confirmer l'heure ("time saved" apparaît à l'écran).

Si vous ne souhaitez plus effectuer aucun réglage, appuyez deux fois sur "Cancel". Votre émetteur est est à l'heure et prêt à utiliser.



Système "All-In-One" Alerte Clients

Réglage du signal de coaster / pager:



- Appuyer sur la touche "**setup**".
- Puis entrer

le code d'accès: **1379**

- Appuyer sur la touche "**enter**".
- Appuyer 6 fois sur la touche "**menu**" ('set pager alert' apparaît à l'écran).
- Appuyer sur la touche "**select**" jusqu'à ce que vous voyiez le bon signal à l'écran.
- Appuyer une fois sur la touche "**enter**" (vous devez maintenant avoir tous les coasters posés sur le socle-chargeur). Ensuite débrancher la prise de courant du chargeur.
- Appuyer une fois sur "**enter**" (le signal est envoyé au coaster). Le lot des coasters vous rendra le nouveau signal comme test.
- Vous pouvez rebrancher le chargeur avec tous les coasters.

Si vous ne souhaitez plus effectuer aucun réglage, appuyer deux fois sur "**Cancel**". Le signal coaster est défini et prêt à utiliser.

Changer les numéros des coasters

Il faut le faire un par un.

- Poser le coaster dont le numéro doit être changé sur le socle-chargeur.
- Entrer son numéro actuel sur le terminal. Ensuite appuyer sur "**enter**" (toujours avec 3 chiffres, par exemple: 12 c'est 012).

- Appuyer sur la touche "**menu**" et entrer le numéro souhaité (toujours avec 3 chiffres, par exemple: 24 c'est 024).
- Appuyer sur "**enter**". Le numéro 012 a été remplacé par 024.
- *Example*
012-enter-menu-024-enter

Connexion des coasters et auto-numérotation des pagers IQ :

Le socle-chargeur des coasters est fourni avec un adaptateur que vous branchez à l'arrière du chargeur, puis brancher la prise.

Si vous avez plusieurs lots de coasters, mais un seul adaptateur, vous pouvez connecter les différents chargeurs l'un à l'autre avec le 'Jumper Wire'. Ce câble relie les chargeurs. Vous pouvez installer le câble à l'arrière des différents chargeurs.



Autonumérotation: Appuyer la touche "PROG" pendant 10 sec. jusqu'au signal sonore. Lacher-prise et ensuite de nouveau appuyer pendant 2 sec. jusqu'au signal sonore

Appeler les coasters et /ou les pagers:

Lorsque vous allez utiliser le système, retirez le coaster de la haut de la pile. Le coaster émettra son signal programmé comme signe qu'il est actif. Ensuite notez le numéro du coaster sur la fiche du client. Après donnez le coaster à votre client. Pour appeler le client, entrez le numéro du coaster sur le clavier. Appuyer sur "send", et le coaster émettra son alerte. Après la récupération du coaster, reposez-le sur la pile des coasters. Il sera donc désactivé et est prêt à être utilisé de nouveau.

Pour toute question ou assistance concernant l'installation, veuillez nous contacter.

Téléphone: +31 (0)35 543 07 38
Mail: info@vedosign.com